

Link do produktu: <https://e-tobi.sklep.pl/bbox-wymienne-zapasowe-rurki-slomki-do-bidonu-kubka-2-szt-szczoteczka-p-1260.html>



B.BOX WYMIENNE ZAPASOWE RURKI SŁOMKI DO BIDONU KUBKA 2 SZT + SZCZOTECZKA

Cena	39,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BB00525
Kod EAN	9353965005254
Pojemność	0.24 l
Marka	B.Box
Kod producenta	BB00525
EAN (GTIN)	9353965005254
Cechy dodatkowe	składany, słomka
Materiał wykonania	silikon
Rodzaj	ze słomką
Stan opakowania	oryginalne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.05 kg
Kolor	biały
Wiek dziecka	6 m +

Opis produktu



B.BOX

Wymienne Słomki Rurki do Bidonu Kubka 2 szt

Wymienne słomki i szczoteczka do nowego bidonu b.box

Zestaw składa się z dwóch zapasowych słomek i szczoteczki do czyszczenia dedykowanych do kubków niekapków b.box.

Aby wymienić słomkę, należy usunąć starą rurkę poprzez pociągnięcie.

Dołączona szczoteczka służy do czyszczenia wewnętrznej strony słomki.

Produkty te można myć w zmywarce.

Wykonano je z polipropylenu (PP) oraz silikonu.

Rurka jest zakończona wyważoną kulą stalową.

Produkt wolny od BPA, ftalanów i PVC.

Wymiana słomki:

- odkręcić pokrywkę ze słomką i zdjąć z kubka. Chwycić od spodu silikonowy uchwyt/kołnierz słomki i pociągnąć w dół by słomka wyszła z otworu. Nową słomkę wsunąć na miejsce i od góry pociągnąć. Sprawdzić czy słomka zamocowana została poprawnie.

Sposób mycia:

- wyciągnąć słomkę jak przy wymianie, zdjąć ciężarek, od strony podstawy i delikatnie wsunąć do słomki szczoteczkę z tego zestawu. Czyścić przez delikatne pociągnięcia w górę i w dół po całej długości słomki. Używać ciepłej wody z płynem do naczyń. Po umyciu nałożyć ciężarek i zamontować słomkę w oprawce. Można myć w zmywarce w górnym koszu.

OSTRZEŻENIA:

- Produktu do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt osobisty, nie należy udostępniać go innym osobom.
- Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę płynu.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan słomki pociągając we wszystkich kierunkach. Jeśli pojawią się ślady uszkodzenia, kruchości lub zużycia niezwłocznie wymienić na nową.
- Nie wolno gryźć i rzuć słomki.
- Ciągłe przedłużające się ssanie może powodować próchnicę.
- Niektóre płyny mogą odbarwić produkt. Nie wpływa to na jego użyteczność.
- Myć słomkę przed i po każdym użyciu.
- Nie używać w kuchence mikrofalowej.
- Nie używać w tradycyjnym piekarniku.
- Nie gotować.
- Nie sterylizować parą wodną.
- Wszystkie elementy przechowywać poza zasięgiem dziecka w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub bezpośredniego źródła ciepła.



